



SACE Tmax XT

YU - Sganciatore di minima tensione cablato e non cablato, per interruttore XT5-XT6 fisso/rimovibile.
YU - Wired and non-wired undervoltage release for XT5 - XT6 fixed/plug-in circuit-breakers.
YU - Unterspannungsauslöser, verdrahtet und nicht verdrahtet, für XT5-XT6 Leistungsschalter vom festen Typ/Steckbaren.
YU - Déclencheur à minimum de tension câblé et non câblé, pour disjoncteur XT5-XT6 fixe/debrochable.
YU - Relé de minima tensión cableado y no cableado, para interruptor XT5-XT6 fijo/removible.
YU - 用于XT5-XT6固定式/插入式断路器的带导线和不带导线欠电压脱扣器



XT5 - XT6



1

XT5 2



XT5





3

XT6 4



XT6









Mantenere premuto mentre si inserisce la bobina
Press and hold while coil is inserted
Gedrückt halten, während man die Spule einsetzt
Maintenir enfoncé pendant l'introduction de la bobine
Mantener apretado mientras se acciona la bobina
插入线圈的时候保持按住

1








Mantenere premuto mentre si inserisce la bobina
 Press and hold while coil is inserted
 Gedrückt halten, während man die Spule einsetzt
 Mainteni enfoncé pendant l'introduction de la bobine
 Mantener apretado mientras se acciona la bobina
 1 插入线圈的时候保持按住




Mantenere premuto mentre si inserisce la bobina
 Press and hold while coil is inserted
 Gedrückt halten, während man die Spule einsetzt
 Maintenir enfoncé pendant l'introduction de la bobine
 Mantener apretado mientras se acciona la bobina

1 插入线圈的时候保持按住




13

Example with YU Right - XT5




Example with YU Right - XT5







15

XT6 16



XT6







Only for XT5

BOBINA DI MINIMA TENSIONE DESTRA - YU CON
CONVERTITORE DI TENSIONE ESTERNO
ALL'INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE 480...525Vac
RIGHT UNDERVOLTAGE COIL - YU WITH VOLTAGE
CONVERTER
EXTERNAL TO THE BREAKER POWER
SUPPLY: 480Vac...525Vac

* B)
* E)

BOBINA DI MINIMA TENSIONE SINISTRA - YU CON
CONVERTITORE DI TENSIONE ESTERNO
ALL'INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE 480...525Vac
LEFT UNDERVOLTAGE COIL - YU WITH VOLTAGE
CONVERTER EXTERNAL TO THE BREAKER POWER
SUPPLY: 480Vac...525Vac

* B)



*Per ulteriori informazioni vedere:
*For further details consult:
*Für weitere Informationen siehe:
*Pour plus d'informations voir:
*Para más información véase:
*有关更多信息请参考:

1SDM000005A1001

- Questo dispositivo è protetto dal surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti. In tale condizione l'attuatore si spegne temporaneamente; trascorso un adeguato periodo di raffreddamento, riprende quindi il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzerà quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento, per almeno 5 minuti.

- This device is protected against overheating caused by excessively frequent start-ups. In these conditions, the actuator turns off temporarily; after a suitable cooling period it resumes normal operation. The protection circuit is reset when the device remains off or in hold phase for at least 5 minutes.

- Diese Einrichtung ist gegen Überhitzung geschützt, die durch zu häufige Einschaltungen verursacht wird.

In dieser Bedingung schaltet der Aktuator sich vorübergehend aus. Nach Ablauf einer angemessenen Abkühlungszeit nimmt er wieder seinen normalen Betrieb auf. Der Schutzstromkreis wird auf Null gestellt, wenn die Einrichtung für mindestens 5 Minuten ausgeschaltet wird oder in der Haltemodality bleibt.

- Ce dispositif est protégé contre la surchauffe provoquée par des lancements trop fréquents. Dans cette condition l'actionneur s'éteint temporairement; après une période adéquate de refroidissement, il reprend à fonctionner normalement. Le circuit de protection se remet à zéro quand le dispositif reste éteint ou en mode de maintien pendant au moins 5 minutes.

- Este dispositivo está protegido contra los arranques demasiado frecuentes. En esta condición el actuador se apaga temporaneamente; transcurrido un período de enfriamiento idóneo, retoma luego el funcionamiento normal.

El circuito de protección se pone a cero cuando el dispositivo queda apagado o en modalidad de mantenimiento por al menos 5 minutos.

- 此装置具有针对启动次数过于频繁造成过热防护, 在此类条件下, 执行机构将暂时关闭; 在经过合适时间的冷却后将继续正常运行。

当设备保持关闭或处于保持模式下至少5分钟时, 将对保护电路进行重置。